

Wskazówki dotyczące utrzymania czystości i konserwacji powłok armatury łazienkowej VEDO

Powłoki naszych baterii wykonane są w różnych technologiach, aby sprostać Państwa oczekiwaniom estetycznym. Bez względu na różnorodność rozwiązań, prawidłowe czyszczenie i pielęgnacja sprowadzają się do prostych, systematycznie wykonywanych zabiegów, które pomogą w zachowaniu ich pierwotnego wyglądu przez długi czas.

Poniżej, w kilku punktach, przedstawiamy Państwu nasze zalecenia i wytyczne.

1. Jako podstawowy i zarazem ekologiczny sposób na zachowanie czystości powłoki baterii, sugerujemy zastosowanie ciepłej wody i mydła. Do jego aplikacji zaleca się wykorzystanie miękkiej, bawełnianej szmatki. Inne tkaniny mogą powodować powstanie mikro rys na powłoce. Nie zalecamy stosowania ściereczek z mikrofibry oraz gąbek. Prosimy pamiętać by nigdy nie przecierać suchej powierzchni, gdyż zabrudzenia znajdujące się na baterii mogą ją zarysować. Należy również pamiętać, by po aplikacji mydła, bądź innego wskazanego w dalszej części środka chemicznego, zawsze dokładnie spłukać wodą czyszczone elementy. Sugerujemy, aby nie stosować przecierania punktowo, gdyż może to doprowadzić do miejscowej zmiany faktury powłoki, zwłaszcza na bateriach lakierowanych.

2. Woda w Państwa instalacji zawsze zawiera dodatkowe składniki mineralne, które po jej odparowaniu mogą pozostawać na powierzchni armatury. Najczęściej będzie to kamień kotłowy. W żadnym wypadku nie można dopuszczać do gromadzenia i osadzania się go na armaturze. Po pewnym czasie ulegnie on krystalizacji i zespoli się z powłoką. Wówczas usunięcie tych osadów będzie niemożliwe, a w konsekwencji dojdzie do odspojenia powłoki. Z tego względu podstawowym sposobem na uniknięcie uszkodzeń powierzchni armatury jest bieżąca pielęgnacja, usuwanie powstających osadów oraz delikatne jej osuszenie.

W przypadku instalacji wyposażonych w stacje uzdatniania wody, na powierzchni baterii będą osadzać się związki soli lub inne substancje, które znajdują się w układach filtracyjnych i przenikają do wody. Powstające w ten sposób osady działają również destrukcyjnie i mogą spowodować takie same uszkodzenia jak kamień kotłowy, wobec czego zasady postępowania i zapobiegania skutkom ich oddziaływania są identyczne jak te opisane powyżej.

Kamień kotłowy można łatwo usunąć za pomocą środków na bazie kwasów owocowych. Najczęściej składnikiem tych preparatów jest kwas cytrynowy, który z łatwością rozpuszcza większość osadów i zanieczyszczeń wynikłych z codziennego użytkowania. W przypadku gdy ta metoda okaże się nieskuteczna, w szczególności, gdy osady są spowodowane przez związki chemiczne, powstałe po odparowaniu wody z instalacji wyposażonych w stacje uzdatniania, należy zasięgnąć informacji u sprzedawcy środków używanych do regeneracji filtrów. Powinien on wskazać bezpieczną metodę usunięcia powstających osadów, biorąc pod uwagę materiał, z którego wykonana jest powłoka baterii.

3. Osady, zabrudzenia na armaturze w żadnym wypadku nie mogą być usuwane mechanicznie. Powłoki są szczególnie wrażliwe na użycie różnego rodzaju gąbek ściernych, środków chemicznych do szorowania - zarówno tych w płynie jak i w postaci proszków, myjek metalizowanych, szczotek czy wspomnianych wcześniej ścierek z mikrofibry jak i innych przyborów do pielęgnacji i czyszczenia.

4. Jak wspomnieliśmy wyżej, jedynymi właściwymi środkami chemicznymi, bezpiecznymi dla różnego rodzaju powłok są te, oparte na kwasach owocowych, przygotowane w formie płynnej. Są one biodegradowalne, bezpieczne dla środowiska. Ich konsystencja pozwala na usunięcie zanieczyszczeń również w miejscach trudno dostępnych, gdzie łatwiej powstają osady po odparowaniu zalegającej tam wody.

Nigdy nie należy stosować środków zawierających ocet, kwas mrówkowy, ług sodowy, kwas octowy, kwas fosforowy, kwas solny, podchloryn sodu, czy kwas fluorowodorowy oraz chlor. Wysoce ryzykowny jest również kontakt powłok z wszelkimi rozpuszczalnikami i inną chemią budowlaną. Należy na to zwrócić szczególną uwagę przy pracach remontowych, wykończeniowych, pamiętając by montaż armatury był przeprowadzony jako ostatni, a pozostałości chemikaliów nie przedostały się na ich powierzchnię.

5. Warto pamiętać, że na rynku znajduje się wiele środków chemicznych, które z założenia są dedykowane do pielęgnacji łazienki. Nie oznacza to jednak, że będą one bezpieczne dla powłok zainstalowanych w niej baterii, wanny czy innego wyposażenia. Zawsze należy sprawdzić ich skład, a w razie potrzeby zrobić próbę w mniej widocznym miejscu.

Pamiętaj również, aby dla swojego bezpieczeństwa, zawsze ściśle stosować się do zaleceń producenta i instrukcji użytkowania danego preparatu. Nigdy nie aplikuj go bezpośrednio na armaturę, tylko na bawełnianą ściereczkę i zawsze po zakończeniu czyszczenia armatury obficie spłucz ją wodą. Zwróć też uwagę by środki stosowane do dezynfekcji, jak i użyte podczas pielęgnacji glazury ściennej, posadzki, wanny, umywalki jak i bidetu nie przedostały się na powierzchnię armatury, gdyż mogą ją również uszkodzić.

6. Oprócz stanu powłok Państwa baterii, prosimy także zwrócić uwagę na czystość dysz w zamontowanych w łazience słuchawkach prysznicowych i deszczowniach. Ich zanieczyszczenie może doprowadzić do braku drożności, co przyczyni się do dyskomfortu podczas ich użytkowania i może doprowadzić do rozszczelnienia ich korpusów. Najczęściej dysze mają elastyczne silikonowe zakończenia, więc wystarczy je tylko przetrzeć, aby spowodować wykruszenie, mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń. Również w tym przypadku można dodatkowo zastosować odpowiedni bezpieczny środek chemiczny, który rozpuści zanieczyszczenia.

7. Aeratory wylewek naszych baterii można wymontować za pomocą klucza dołączonego do zestawu i odkamienić w dowolnym domowym środku do tego przeznaczonym.

8. Nabywając armaturę z matową powłoką lakierniczą prosimy pamiętać, że naturalną cechą wszystkich powierzchni lakierowanych jest większa podatność na uszkodzenia, wynikające z użytkowania, czy też te powstałe w wyniku oddziaływania preparatów chemicznych. Zazwyczaj spodziewamy się zbliżonej trwałości jak przy pokryciach galwanicznych, jednak cechy fizyczne lakieru nie pozwalają na uzyskanie podobnej twardości do tej, jaką daje powłoka chromowa.

Z tego względu zalecamy, by zwrócić szczególną uwagę na sposób użytkowania i właściwą pielęgnację armatury z powłokami lakierowanymi.

Liczymy, że wybierając nowoczesny design i atrakcyjne matowe wykończenie armatury wezmą to Państwo również pod uwagę.



rev. 2025.06

VEDO

Grupa VEDO
Ul. Krakowska 141, 43-330 Hecznarowice
www.grupavedo.pl

T: +48 33 811 10 20
T: +48 577 030 800
serwis@grupavedo.pl